

パワーモニター、データコレクター用 Lock 解除・出力制御設定変更機能(設定値)USB キー使用方法

USB キーの使用方法について説明します。

(USB キーは共通ではないため、必ず機種を確認したうえでご使用ください)

●準備物

- ・インターネット環境に接続されたパソコン
- ・USB メモリー(1GB 以上、USB2.0)

●ダウンロード

- (1)USB キーを入手します。
- (2)入手した USB キーを USB メモリーにコピーします。

●パワーモニターの場合

- ・機種:R2J、R3J、R4J
- 圧縮ファイルを解凍し「login_code.bin」というツールを USB メモリーへ入れていただき、モニターに挿し込むと出力制御の整定値変更およびロック解除が可能な状態になります。モニター上部に鍵のアイコンが表示され、数字が出れば正しく認識している状態です。

●データコレクターの場合

- ・機種:D1J_100、D1J_112
- 圧縮ファイルを解凍し「USBkey.key」というツールを USB メモリーに保存してご利用ください。
- USB メモリーをデータコレクターに挿し、スイッチを”連系”から”停止”に切り換え、およそ 3 秒経過後に”連系”に戻すとグリッドロックが解除されます。
- 操作は 5 秒以内に行ってください。